Joao Vitor Moraes de Araujo - 2013686

Matheus Bello Motta - 1529585

Rafael Silva Oliveira – 2009062

- Baixar o virtualbox no site oficial;
- 1.1 Instalar o virtualbox:
- 1.2 Baixar ISO do sistema operacional que vai usar para virtualizar;
- 1.3 Criar a máquina virtual no virtualbox;
- 1.4 Escolher o nome da máquina virtual;
- 1.5 Escolher o local que vai ser armazenada e executada;
- 1.6 Escolher o sistema operacional;
- 1.7 Escolher a versão do sistema operacional;
- 1.8 Definir a quantidade de ram que vai ser alocada para a máquina;
- 1.9 Definir o tipo de disco que vai ser utilizado;
- 1.10 Definir o local que o disco vai ser armazenado e o tamanho do mesmo
- 1.11 Entrar nas propriedades da máquina criada e definir a quantidade de núcleos que a máquina vai utilizar;
- 1.12 Iniciar a máquina virtual e começar instalação do sistema operacional escolhido.
- 2 IPV4 fixo no windows:
- 2.1 Abrir o painel de controle;
- 2.2 Selecionar menu de "rede e internet";
- 2.3 Selecionar menu de "central de rede e compartilhamento";
- 2.4 Selecionar no canto superior esquerdo a opção de "alterar as configurações do adaptador";
- 2.5 Selecionar a placa de rede que deseja colocar o ip fixo;
- 2.6 Selecionar as propriedades dessa placa de rede;
- 2.7 Selecionar no menu as propriedades da opção de "protocolo versão 4 (TCP/IPV4)";
- 2.8 Selecionar a opção "usar o seguinte endereço ip";
- 2.9 Na opção de endereço ip colocar a faixa de rede da sua rede e um ip valido;
- 2.10 Na opção de mascara de sub-rede colocar a mascara da sua rede;
- 2.11 Em gateway padrão colocar o ip do seu modem;
- 2.12 Em servidor DNS preferencial colocar o dns que preferir (Geralmente 8.8.8.8);
- 2.13 Em servidor DNS alternativo colocar o dns que preferir (Geralmente 8.8.4.4).
- 2.14 Clicar em OK;
- 2.15 Clicar em OK novamente;
- 2.16 Configurado IPV4 fixo.
- 3 Segurar os botões windows+pause break no teclado;
- 3.1 Selecionar no canto superior esquerdo a opção "Configuraçõos avançadas do sistema";
- 3.2 Selecionar no menu de contexto a opção "Nome do Computador";
- 3.3 Selecionar a opção "Alterar...";
- 3.4 Escolher o novo nome para o computador;

- 3.5 Clicar em "OK";
- 3.6 Reiniciar maquina;
- 4 Fixar o IP do server:
- 4.1 Segurar os botões windows+pause break no teclado;
- 4.2 Selecionar no canto superior esquerdo a opção "Configurações remotas";
- 4.3 Habilitar a opção "Permitir conexões de Assistencia Remota para este computador";
- 4.4 Marcar a opção "Permitir conexões remotas com este computador";
- 4.5 Desmarcar a opção de autenticação no nível da rede.
- 4.6 Para conexões externas, desligar o firewall do windows e configurar um firewall no modem ou roteador (Recomendados: PFSENSE ou Mikrotik);
- 5 IPV4 fixo no windows:
- 5.1 Abrir o painel de controle;
- 5.2 Selecionar menu de "rede e internet";
- 5.3 Selecionar menu de "central de rede e compartilhamento";
- 5.4 Selecionar no canto superior esquerdo a opção de "alterar as configurações do adaptador";
- 5.5 Selecionar a placa de rede que deseja colocar o dns;
- 5.6 Selecionar as propriedades dessa placa de rede;
- 5.7 Selecionar no menu as propriedades da opção de "protocolo versão 4 (TCP/IPV4)";
- 5.8 Selecionar a "Usar os seguintes endereços de servidor DNS:"
- 5.9 Em servidor DNS preferencial colocar o dns que preferir (Geralmente 8.8.8.8);
- 5.10 Em servidor DNS alternativo colocar o dns que preferir (Geralmente 8.8.4.4).
- 5.11 Clicar em OK;
- 5.12 Clicar em OK novamente;
- 5.13 Configurado DNS.
- 6 IPV4 fixo no windows:
- 6.1 Abrir o painel de controle;
- 6.2 Selecionar menu de "rede e internet";
- 6.3 Selecionar menu de "central de rede e compartilhamento";
- 6.4 Selecionar no canto superior esquerdo a opção de "alterar as configurações do adaptador";
- 6.5 Selecionar a placa de rede que deseja colocar o dhcp;
- 6.6 Selecionar as propriedades dessa placa de rede;
- 6.7 Selecionar no menu as propriedades da opção de "protocolo versão 4 (TCP/IPV4)";
- 6.8 Selecionar a opção "Obter um endereço de IP automaticamente";
- 6.9 Clicar em OK;
- 6.10 Clicar em OK novamente;
- 6.11 Configurado DHCP.

- 7 No menu iniciar, abrir "ferramentas administrativas";
- 7.1 Selecionar "Gerenciador de servidores";
- 7.2 Selecionar no canto superior esquerdo a opção "Funções";
- 7.3 Selecionar a opção "Adicionar funções";
- 7.4 No menu de contexto, marcar a opção "Servidor Web (ISS)";
- 7.5 Avançar até a opção de instalar
- 7.6 Selecionar a opção "Instalar"
- 7.7 Reiniciar o servidor;
- 7.8 Abra o "Painel de Controle";
- 7.9 Selecione "Ferramentas Administrativas";
- 7.10 Selecione "Gerenciador de Serviços da Internet";
- 7.11 Clique com o botão direito do mouse no site que você deseja configurar no painel esquerdo e depois clique em Propriedades.
- 7.12 Clicar na guia Site.
- 7.13 Selecionar uma descrição para o site na caixa "Descrição";
- 7.14 Digite o endereço IP a ser usado para o site ou deixe a configuração padrão Todos (Não Atribuídos).
- 7.15 Modificar a porta de protocolo de controle de transmissão (TCP) conforme apropriado.
- 7.16 Clique na guia Diretório Base.
- 7.17 Para usar uma pasta no computador local, clique em Um diretório neste computador e, em seguida, clique em Procurar para localizar a pasta que você deseja usar.
- 7.18 Para usar uma pasta que foi compartilhada a partir de outro computador na rede, clique em Um compartilhamento localizado em outro computador e digite o caminho da rede ou clique em Procurar para selecionar a pasta compartilhada.
- 7.19 Clique em Leitura para conceder acesso de leitura à pasta (necessário).
- 7.20 Clique em OK para aceitar as propriedades do site.
- 7.21 Configurado ISS básico.
- 8 No menu iniciar, abrir "ferramentas administrativas";
- 8.1 Selecionar "Gerenciador de servidores";
- 8.2 Selecionar no canto superior esquerdo a opção "Funções";
- 8.3 Selecionar a opção "Adicionar funções";
- 8.4 No menu de contexto, marcar a opção "Servidor Web (ISS)";
- 8.5 Clicar em próximo;
- 8.6 Clicar em próximo novamente;
- 8.7 No menu de contexto, marcar a opção "Servidor FTP" e a opção "Serviço FTP";
- 8.8 Clicar em próximo;
- 8.9 Clicar em instalar;
- 8.10 Avançar até a opção de instalar;
- 8.11 Selecionar a opção "Instalar";
- 8.12 Reiniciar o servidor;
- 8.13 Criar um usuário com privilégios comuns e definir uma senha para ele;
- 8.14 Criar uma pasta no disco local que definir;
- 8.15 Compartilhar essa pasta com o usuário criado anteriormente;

- 8.16 Dar privilégios de proprietário da pasta para o usuário;
- 8.17 No menu de contexto (se aparecer), liberar a descoberta de rede;
- 8.18 Abrir a configuração do ISS;
- 8.19 Selecionar as propriedades do servidor FTP;
- 8.20 No menu de contexto, em FTP site, em IP address, selecionar o ip local do servidor;
- 8.21 Em Security Accounts, clicar em Browse e adicionar o usuário criado anteriormente;
- 8.22 Definir uma senha de acesso ao FTP para esse usuário;
- 8.23 Em Home Directory, Selecionar a pasta criada e compartilhada anteriormente;
- 8.24 Selecionar as opções de Leitura e escrita para essa pasta;
- 8.25 Iniciar servidor FTP;
- 8.26 Desabilitar firewall ou criar regra de entrada para o FTP na porta 21;
- 8.27 Servidor FTP configurado;
- 9 Se o server utiliza o firewall ligado e precisa compartilhar serviços com clientes na rede externa, deve-se criar regras de entrada e saída no firewall do servidor;
- 9.1 No caso de NAT externo, é necessário criar as regras de entrada e saída no firewall do windows e também redirecionar portas no modem, roteador ou firewall da rede escolhido (Recomendado: PFSENSE, Mikrotik);
- 9.2 Liberar regras de entrada e saída no firewall:
- 9.3 Abrir painel de controle;
- 9.4 Selecionar a opção de Sistema e Segurança;
- 9.5 Selecionar opção Firewall do Windows;
- 9.6 Selecionar no canto superior esquerdo a opção Configurações avançadas;
- 9.7 Selecionar Regras de Entrada;
- 9.8 Selecionar criar nova regra;
- 9.9 Selecionar Porta;
- 9.10 Selecionar o tipo de porta (TCP ou UDP);
- 9.11 Digitar o número da porta que deseja liberar;
- 9.12 Selecionar o que deseja fazer com a porta;
- 9.13 Selecionar qual o nível da rede poderá acessar ela;
- 9.14 Dar um nome a regra;
- 9.15 Clicar em concluir;
- 9.16 Para criar a regra de saída o procedimento é o mesmo;
- 9.17 Após criada as regras de entrada e saída, criar o redirecionamento de porta no modem, roteador ou firewall de rede;
- 9.18 Se utilizar um firewall de rede, é recomendado desligar o firewall do windows, fazendo assim não necessário criar regras de entrada e saída no firewall do windows;
- 9.19 NAT externo configurado.

- 10 Se o server utiliza o firewall ligado e precisa compartilhar serviços com clientes na rede interna, deve-se criar regras de entrada e saída no firewall do servidor;
- 10.1 No caso de NAT interno, é necessário criar as regras de entrada e saída no firewall do windows;
- 10.2 Liberar regras de entrada e saída no firewall:
- 10.3 Abrir painel de controle;
- 10.4 Selecionar a opção de Sistema e Segurança;
- 10.5 Selecionar opção Firewall do Windows;
- 10.6 Selecionar no canto superior esquerdo a opção Configurações avançadas;
- 10.7 Selecionar Regras de Entrada;
- 10.8 Selecionar criar nova regra;
- 10.9 Selecionar Porta;
- 10.10 Selecionar o tipo de porta (TCP ou UDP);
- 10.11 Digitar o número da porta que deseja liberar;
- 10.12 Selecionar o que deseja fazer com a porta;
- 10.13 Selecionar qual o nível da rede poderá acessar ela;
- 10.14 Dar um nome a regra;
- 10.15 Clicar em concluir;
- 10.16 Para criar a regra de saída o procedimento é o mesmo;
- 10.17 Se utilizar um firewall de rede, é recomendado desligar o firewall do windows, fazendo assim não necessário criar regras de entrada e saída no firewall do windows;
- 10.18 NAT interno configurado.